

Nice Wayシリーズ シルバーカー ブレーキ調整方法

ブレーキの効きはタイヤとブレーキパッドの距離で変化します。
タイヤとブレーキパッドの距離が近いとブレーキの効きが強くなります。
タイヤとブレーキパッドの距離が離れているとブレーキの効きが弱くなります。
ブレーキ調整には下記の工具のいずれか2つを使用します。



使用する工具

メンテナンス道具	
プライヤー	
モンキレンチ	

調整時は片方のナットをメンテナンス道具で固定しながら作業してください。
下のナットを回す場合は上のナットをメンテナンス道具で固定しながら下のナットを回してください。
上のナットを回す場合は下のナットをメンテナンス道具で固定しながら上のナットを回してください。

ブレーキの効きを強くする場合

上の太いナットは左回し(反時計回り)すると
ブレーキパッドがタイヤに近づきます。

下のナットは右回し(時計回り)すると
ブレーキパッドがタイヤに近づきます。

ブレーキパッドをタイヤに近づけ過ぎるとブレーキパッドがタイヤに接触し、走行できなくなるのでご注意ください。
*調整時は少しずつ様子を見ながら行ってください。




ブレーキの効きを弱くする場合

上の太いナットは右回し(時計回り)すると
ブレーキパッドがタイヤから離れます。

下のナットは左回し(反時計回り)すると
ブレーキパッドがタイヤから離れます。

ブレーキパッドがタイヤから離れ過ぎるとブレーキレバーを引いてもブレーキパッドがタイヤに接触しなくなりブレーキが効かなくなりますのでご注意ください。
*調整時は少しずつ様子を見ながら行ってください。

 フェニックス商事株式会社

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-8-10 神田THビル6F

TEL : 03-3865-7470 FAX : 03-5823-4732

E-mail : info@phoenix-llc.co.jp