

NICEWAY4 シルバーカー

取扱説明書



## 組立方法

1. 本体を箱から出し、下図のように展開し、パーツを取り付けて下さい。



2. ハンドルは下図のように付属のネジを穴に通して固定して下さい。  
穴は全部で3箇所あり、ハンドル高を調整できます。



## 組立方法

4.使用する前にしっかりと折り畳み部分(矢印の部分)が固定されているか確認をして下さい。



地面方向に押し、  
連結部分をしっかりと伸ばし切ってください。

## 本商品の機能と特徴

- ・アルミニウム構造
- ・操縦性を容易にする小さな車輪
- ・やわらかく安定した荷置き台
- ・折り畳み可能
- ・ブレーキとロック機能

握りやすいブレーキレバー。ロックもかけられます。



「カチッ」と音がするまでレバーを下げるとロックがかかります。



柔らかく安定した荷置き台

## メンテナンスについて

- ・ナットの状態を定期的にチェックして下さい。
- ・ブレーキの確認を常にして下さい。

---

### 輸入元

フェニックス商事株式会社

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-8-10 神田THビル6F

TEL: 03-3865-7470

FAX: 03-5823-4732

MAIL: info@phoenix-llc.co.jp

http://phoenix-llc.co.jp

お電話でのお問い合わせ時間:

10:00～17:30(祝日を除く月曜日～金曜日)